



СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ UNIX

Изготовителем АО «Сорбент» предусмотрен перечень сменных элементов к маскам и полумаскам серии UNIX. Информация о замене сменных элементов содержится в Руководстве по эксплуатации, которое предназначено для изучения устройства масок и полумасок, принципа действия, правил эксплуатации изделия.

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ UNIX

Изготовителем разрешена замена следующих элементов:

Маска панорамная UNIX 6100 (силикон):



Маска панорамная UNIX 5100 (силикон):



ВНИМАНИЕ!

Самостоятельная замена стекла-корпуса и клапанной коробки с клапаном выдоха в масках панорамных UNIX ЗАПРЕЩЕНА изготовителем, так как это может привести к нарушению герметичности маски, увеличению коэффициента подсоса под маску и, как следствие – отравление работника химическими веществами, находящимися в воздухе рабочей зоны.

При самостоятельной замене стекла-корпуса и клапанной коробки маски производитель не несет ответственность за сохранение защитных характеристик, представленных в Паспорте на продукцию.

Маска панорамная UNIX 5000 (резина):




Полумаска изолирующая UNIX 2100 (силикон):



СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К МАСКАМ И ПОЛУМАСКАМ UNIX

Изготовителем разрешена замена следующих элементов:

Полумаска изолирующая UNIX 1100 (силикон):



Полумаска изолирующая UNIX 1000 (термопластичный эластомер):

